




# ИНСТРУКЦИЯ

## ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ


Смеситель встроенный  
с гигиеническим душем

Арт.: Arisa 5309



Timo – марка, заслуживающая доверия

## Список деталей



- 1 - Гигиеническая лейка
- 2 - Корпус смесителя
- 3 - Отвод из стены / держатель лейки с декоративным отражателем
- 4 - Декоративная накладка смесителя
- 5 - Шланг душа
- 6 - Ручка смесителя
- 7 - Винт
- 8 - Декоративная накладка
- 9 - Инструкция

## Системные требования

Для исправной работы необходимо соблюдение следующих условий:

- Прочистить трубопровод до установки.
- Рабочее давление воды (горячей и холодной) – **3-5 бар**.
- Максимальное статическое давление – **8 бар**.

Если давление превышает или может превысить данный уровень, необходимо установить сертифицированный редуктор давления.

**Для корректной работы смесителей и душевых систем с терmostатическим картриджем установка редукторов давления обязательна!**

- Максимальная температура горячей воды – **80° С**.  
Если температура превышает 80° С, необходимо установить клапанный регулятор температуры.
- Установка должна соответствовать требованиям местных инстанций.
- В соответствии с надлежащей сантехнической практикой, во избежание повреждения керамического картрида механическими примесями **должны быть установлены фильтры тонкой механической очистки 100 мкр**.







**НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ ТРЕБОВАНИЙ ВЛЕЧЕТ  
ЗА СОБОЙ АННУЛИРОВАНИЕ ГАРАНТИИ.**

## Установка смесителя скрытого монтажа – весьма сложная процедура.



Проводка труб осуществляется до укладки облицовки (как правило, плитки), к работе привлекают профессиональных сантехников.

- Определите точное место установки смесителя.
- Рекомендуем устанавливать смеситель на высоту 700-900 мм от уровня пола.
- Подведите водопроводные трубы так, чтобы монтаж и демонтаж смесителя не вызывал затруднений.
- Убедитесь, что подача горячей воды слева, а холодной – справа.
- Закрепите корпус смесителя к стене при помощи крепежных винтов.
- Смеситель устанавливается на глубину 40-80 мм от внешней поверхности стены.
- Определите точное место установки отвода, подведите к нему водопроводную трубу от смесителя.
- Промойте впускные трубы перед окончательной установкой.



- После укладки облицовки (плитки) наденьте декоративный отражатель на корпус смесителя, прикрутите ручку смесителя с помощью шестигранного ключа, соедините шланг душа с отводом из стены и прикрутите к шлангу гигиеническую лейку.
- Проверьте работу смесителя.

# Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкый очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.



**Во избежание повреждения смесителя запрещается использовать:**  
**жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители, поскольку они могут разъесть покрытие.**

**НЕСОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ ТРЕБОВАНИЙ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ АННУЛИРОВАНИЕ ГАРАНТИИ.**



## УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

- Гарантийному ремонту не подлежат: смесители с механическими повреждениями корпуса, а также лейки, душевые шланги и изливы.
- Гарантия 5 лет распространяется на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя).
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, аэратор, подводку – 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

### В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- Механических повреждений.
- Неправильного монтажа и эксплуатации смесителя.
- Ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами.
- Загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета.
- При естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы).

Артикул \_\_\_\_\_

Наименование товара \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

**Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:**

подпись покупателя \_\_\_\_\_

Адрес стационарного сервисного центра TIMO (без выезда мастера):  
143442, Московская обл., г. Красногорск, пос. Отрадное,

Пятницкое шоссе, 6-й км, стр. 9, здание 13

+7 (495) 787-01-28

Режим работы: понедельник-пятница с 11:00-18:00

